

Vorschlag: Die zu schulenden Personen sitzen mit Funk und VKS-Atemschutzüberwachungstafeln ausgestattet in einem Raum. Ein oder mehrere Helfer simulieren räumlich getrennt die im Einsatz befindlichen Atemschutz-Trupps. Dann mit entsprechenden Situationen arbeiten. (ein Beispiel finden Sie in der nächsten Seite)

im
Ablauf-
beispiel

Abb.: Druck-/Zeittabelle:

300	wenn Ziel erreicht bei	290	280	270	260	250	240	230	220	210	200	bar
	Rückmarsch bei	50	50	60	80	100	120	140	160	180	SOFORT	bar
	PA:Rückmarsch nach	29	28	25	22	18	14	11	7	4	SOFORT	Minuten
	PA-Lang:Rückmarsch	65	63	57	49	41	33	24	16	8	SOFORT	Minuten
200	wenn Ziel erreicht bei	190	180	170	160	150	140	130	bar			
	Rückmarsch bei	50	50	60	80	100	120	SOFORT	bar			
	PA:Rückmarsch nach	22	21	18	13	8	3	SOFORT	Minuten			
	REGENERATIONS-Gerät:Rückmarsch nach	105	87	68	50	31	12	SOFORT	Minuten			

Abb.: Ausschnitt einer Typ "w"-Tafel zur Zuordnung der Feldnummern in der nebenseitigen Ablaufbeschreibung:

ECHTZEIT

300

wenn Ziel erreicht bei	290	280	270	260	250	240	230	220	210	200	bar
Rückmarsch bei	50	50	60	80	100	120	140	160	180	SOFORT	bar
PA:Rückmarsch nach	29	28	25	22	18	14	11	7	4	SOFORT	Minuten
PA-Lang:Rückmarsch	65	63	57	49	41	33	24	16	8	SOFORT	Minuten

200

wenn Ziel erreicht bei	190	180	170	160	150	140	130	bar
Rückmarsch bei	50	50	60	80	100	120	SOFORT	bar
PA:Rückmarsch nach	22	21	18	13	8	3	SOFORT	Minuten
REGENERATIONS-Gerät:Rückmarsch nach	105	87	68	50	31	12	SOFORT	Minuten

1

Einsatz:

Funk:

4

Einsatzbeginn

Druck | Echtzeit

5

Ziel erreicht

Abfrage spät nach 10 Min

Druck | Echtzeit

6

Rückzug

Druck | Echtzeit

7

Einsatzende

Kontrollier | Echtzeit

2

M. MÜLLERMANN

Name | Uhr

3

Einsatz:	Einsatzbeginn	Ziel erreicht	Rückzug	Einsatzende	Name	
Trupp:	Druck Echtzeit	Druck Echtzeit	Druck Echtzeit	Kontrollier Echtzeit	Name	
Funk:	bar Uhr	bar Uhr	bar Uhr	Name Uhr		

Zur Korrektur einer Eintragung kann die Schrift mit weichem Radierer gelöscht werden. Die Beschriftung der Felder ist im Siebdruck aufgebracht und wird durch lösungsmittelhaltige Mittel beschädigt. Reinigung bitte mit normalem Geschirr-Spülmittel.

Empfehlung:

Bei Übungen sollten im Feld 4 immer die Anfangsdrücke und im Feld 7 die Restdrücke aller Truppleute eingetragen werden. Statistische Erfassungen dieser Werte ermöglichen eine Optimierung in der Zusammensetzung der Trupps.